



ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОКЛАВОВ

в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Проверьте наличие
и срок действия
разрешительной
документации.



Убедитесь
в исправности
манометров, клапанов
и предохранительных
устройств.



Проверьте целостность
корпуса, сварных швов,
фланцев и уплотнений.



Убедитесь
в отсутствии утечек
рабочей среды.



Убедитесь, что персонал
прошел обучение
и инструктаж.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Эксплуатировать
автоклав при неисправных
манометрах, клапанах
и блокировках.



Производить ремонт
или регулировку
при наличии давления
внутри аппарата.



Открывать люк
(крышку) до полного
снижения давления
до атмосферного.



Превышать допустимые
значения давления
и температуры,
установленные
регламентом.



Использовать автоклав
не по назначению
и превышать
допустимую загрузку.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



Ведите постоянный контроль
параметров работы по приборам
и показаниям автоматики.



Не допускайте резких изменений
давления и температуры.



Обращайте внимание на посторонние
шумы, стуки и вибрации.



Немедленно сообщайте руководителю
о любых отклонениях от нормальной
работы.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



Остановите процесс
и отключите подачу
рабочей среды.



Дождитесь полного
снижения давления
до атмосферного.



Дождитесь снижения
температуры
до безопасного уровня.



Проведите осмотр,
сделайте запись в журнале
эксплуатации.

ПОМНИТЕ!



Безопасная эксплуатация
автоклава – залог вашей
жизни и здоровья!



ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ



Немедленно
остановите подачу
рабочей среды.



Сообщите
руководителю
смены.



При опасности
эвакуируйтесь
из помещения.



При необходимости
вызовите экстренные
службы: 112.



Сохраняйте спокойствие,
действуйте по плану
ликвидации аварий.



СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ – ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА АВАРИЙ!

